

Parameter	Waarde	Default	Omschrijving functie	Opties	Notities
31	40	1	Anti-legionella functie met behulp van Elektrisch element	0=uitgeschakeld 1=ingeschakeld	
51	46	0	Terminal 46-N : SWW verwarmingselement	0=SWW verwarmingselement 1=Backup element (in circuit)	LET OP! Installeer een hulprelais
41	00	0	AAN/UIT schakelen o.b.v. kamertemperatuur of watertemperatuur	0=instelpunt kamer 1=waterinstelpunt	
51	07	1	Terminal 7-8 SWW temperatuur sensor	0=uitgeschakeld 1=ingeschakeld	NTC sensor voor SWW boiler
51	20	1	Terminal 20-21 : AAN/UIT extern contact	0=uitgeschakeld 1=AAN/UIT extern contact	Voor werking met externe thermostaat
31	01	1	SWW prioriteit instelling	0=SWW niet beschikbaar 1=SWW beschikbaar en met prioriteit boven ruimteverwarming 2=SWW beschikbaar maar met prioriteit voor ruimteverwarming	Voorrang SWW t.o.v. ruimteverwarming

